Dane techniczne:

Typ	odtwarzacz samochodowy
Odtwarzane foramty	4:3, 16:9
Temperatura	Temperatura pracy-10^{0}C ~ 55^{0}C; Temperatura przechowywania -30^{0}C ~ 75^{0}C
System wideo	PAL/NTSC
Wyjście	VIDEO RCA chinch, COAXIAL, AUDIO RCA chinch L/R
Wejście	Zewnętrzny czujnik pilota, USB 2.0
Zasilanie	DC 12 V
Pobór mocy	do 15 W
Waga	1,6 kg
Pilki odtwarzane	DVD / DivX / CD / MP3 / MPEG4
System	Anti Shock/ESP
Wymiary max. 3/4 dla standardu DIN	szer.165mm x dł.44mm x gr.160mm
Podzespoły	SANYO
Częstotliwość	DVD: 20Hz - 20 KHz

nvox

MODEL: DV 414 U

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Samochodowy odtwarzacz DVD DIVX z wbudowanym portem USB, 3/4DIN



SISVEL RoHS LSCD CE

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Samochodowy odtwarzacz DVD DIVX z wbudowanym portem USB, 3/4 DIN

MODEL: DV 414 U

Nabywca urządzenia jest zobowiązany zapoznać się z instrukcją przed pierwszym jego uruchomieniem. Poniższa instrukcja zawiera podstawowe informacje dotyczące użytkowania odtwarzacza:


Warunki bezpieczeństwa:


- Należy używać tylko i wyłącznie oryginalnych akcesoriów dołączonych do zestawu – podłączenie do urządzenia innych akcesoriów, agregatów prądotwórczych lub innych urządzeń może spowodować uszkodzenie sprzętu i utratę gwarancji.
- Obudowę należy wycierać tylko suchą lub lekko wilgotną bawełnianą ściereczką bez użycia detergentów lub innych środków chemicznych.
- Jeżeli sprzęt jest zasilany na 12V, to nie należy go podłączać do instalacji samochodowej na 24V bez zastosowania odpowiedniej przetwornicy – spowoduje to uszkodzenie sprzętu i utratę gwarancji. Nie bierzemy odpowiedzialności za stosowanie wszelkiego typu przetwornic – prosimy dokładnie sprawdzić dopasowanie prądu i napięcia stosowanej przetwornicy do prądu i napięcia na wyjściu z zasilacza AC 220V (na wyjściu jest najczęściej DC 12V). Potrzebne dane można odczytać z naklejki na oryginalnym zasilaczu z zestawu.
- Nie należy myć i czyścić urządzenie podłączone do prądu.
- Nie należy używać płyt DVD/CD innej formy, niż okrągłej – spowoduje to uszkodzenie sprzętu.
- Nie należy używać sprzętu na miękkiej powierzchni (poduszka, łóżko i t.p.) – spowoduje to brak wentylacji i przegrzanie się urządzenia.
- Nie należy zostawiać urządzenia w miejscach narażonych na wpływ promieni słonecznych.
- Przy podłączeniu słuchawek należy uprzednio ustawić poziom dźwięku na środkową pozycje.
- Nie należy podłączać urządzenia i akcesoriów w przypadku wilgotnych rąk – może to spowodować porażenie prądem i uszkodzenie sprzętu.
- W celach oszczędzania baterii/akumulatora należy odłączyć go od urządzenia, jeśli jest ono podłączone do sieci elektrycznej 220V. Baterie należy przechowywać w stanie naładowanym!

UWAGA!

Zastrzegamy możliwość zmiany treści zawartych w niniejszej instrukcji bez powiadomienia.

Podłączenie i instalacja:





1. POWER HARNESS INPUT	- Kabel zasilający
2. EXTERNAL REMOTE SENSOR INPUT	- Wejście na zewnętrzny czujnik pilota (czarny)
3. USB INPUT	- Wejście USB
4. AUDIO- L OUT (WHITE)	- Wyjście Audio - lewy(biały)
5. AUDIO - R OUT (RED)	- Wyjście Audio - prawy (czerwony)
6. VIDEO OUT (YELLWO)	- Wyjście Video (żółty)

5. DISPLAY - informacja o systemie
6. AUDIO - audio
7. USB - wejście usb
8. UP - w górę
9. SETUP - ustawienia
10. ENTER - zatwierdzenie
11. LEFT - w lewo
12. DOWN - w dół
13. SOURCE - źródło
14. VOLUME+ - głośniej
15. VOLUME- - ciszej
16. TITLE - tytuł
17. EJECT DISC - wysunięcie płyty
18. 10+ - wybranie numeru większego niż 10
19. CLEAR - wyczyść
20. SLOW - zwolnić
21. PROGRAM - programowanie
22. MUTE - wyciszenie
23. REPEAT - powtórzyć
24. ZOOM - przybliżenie
25. PLAY/PAUZA - odtwarzanie/wstrzymanie
26. RIGHT - w prawo
27. STOP - stop
28. ◀◀ - szybkie przewijanie do tyłu
29. ▶▶ - szybkie przewijanie do przodu
30. ⏮ - poprzednia strona
31. ⏭ - następna strona

Sposób korzystania z urządzenia:
UWAGA!

- Skierować pilot na odbiornik podczerwieni na monitorze w celu użytkowania
- Należy unikać uciskania, rzucania, upuszczania lub demontażu pilota
- Należy unikać naciskania przycisków stale i szybko. Odstęp czasu między naciskaniem na przycisk musi być co najmniej 2 sekundy.


OSTRZEŻENIE
W czasie, gdy urządzenie jest podłączone do źródła prądu, nie należy zaglądać do otworu na nośniki CD/DVD, ani żadnego innego.

UWAGA
W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem, zapalenia się urządzenia lub innego wypadku, należy używać tylko polecane akcesoria.

UWAGA
Aby zapobiec porażeniu prądem nie należy użytkować urządzenia w czasie, gdy wtyczka nie jest do końca włożona do gniazda przedłużacza lub gniazda sieciowego.








Aby zapobiec porażeniu prądem nie należy narażać urządzenia na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych np.:deszczu

Podczas użytkowania:

- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.
- Nie ustawiaj urządzenia blisko źródeł ciepła takich jak grzejniki, piece, wzmacniacze i inne. Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu źródeł ognia takich jak np. palące się świece.
- Staraj się nie dopuszczać do splatania, deptania bądź gniecenia kabli. Może to spowodować pożar.
- Zawsze odłączaj urządzenie od źródła prądu w czasie burzy oraz w czasie braku użytkowania przez dłuższy czas.
- Chroń urządzenie przed wilgocią.
- Nigdy nie używaj urządzenia, które nie działa prawidłowo, zostało upuszczone zniszczone, zalane oraz, gdy przewód lub wtyczka noszą objawy uszkodzenia.

Opis zewnętrznych przycisków odtwarzacza:



1. DISC SLOT - wejście płyty
2. POWER - włączenie/wyłączenie zasilania
3. AV-IN JACK - wejście AV JACK
4. PREVIOUS - poprzedni
5. NEXT - następny
6. SOURCE - źródło
7. STOP - stop
8. PLAY/PAUSE - odtwarzanie/wstrzymanie
9. PHONE JACK - wejście słuchawkowe
10. EJECT - wysunięcie płyty

Menu ustawień:

GENERAL SETUP PAGE - ustawienia główne

TV DISPLAY - wyświetlacz TV
ANGLE MARK - kąt
OSD LANGUAGE - język OSD
CAPTIONS - napisy
SCREEN SAVER - tapeta
LAST MEMORY - pamięć


PREFERENCE PAGE - preferencje

TV/TYPE - TV/typ
PBC - funkcja PBC
PARENTAL - zabezpieczenie rodzicielskie
DEFAULT - domyślnie

VIDEO QUALITY SETUP - ustawienia video

SHARPNESS - ostrość
BRIGHTNESS - jasność
CONTRAST - kontrast
GAMMA - gamma
HUE - kolor
SATURATION - nasycenie
LUMA DELAY - opuźnienie

Opis przycisków pilotów:



1 .MENU PBC - menu PBC
2. POWER - włączenie/wyłączenie zasilania
3. NUMERAL - klawisze numeryczne
4. SUBTITLE - napisy