nvox

MODEL: K25P, K35P, K40Y, K60P, K62P, K82P, K110P

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SAMOCHODOWA LODÓWKA KOMPRESOROWA









CE

WAŻNE
Przed rozpoczęciem użytkowania tego urządzenia proszę przeczytać uważnie instrukcję obsługi . Proszę zachować niniejszą instrukcję obsługi na przyszłość.

Instalacja urządzenia
- Urządzenie należy położyć na stabilnej płaskiej powierzchni.
- Należy unikać instalowania urządzenia w miejscu, w którym byłoby ono narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w pobliżu źródła ciepła.
- Odległość pomiędzy tylną częścią urządzenia a ścianą powinna wynosić przynajmniej 10cm, natomiast minimalna przestrzeń niezbędna dla prawidłowej wentylacji po obu stronach nie może być mniejsza niż 5cm.
- Miejsce, w którym zamontowana jest lodówka musi być bezwzględnie zabezpieczone przed deszczem i zachlapaniem.
-Aby zapewnić odpowiedni poziom cyrkulacji powietrza nie wolno w żaden sposób blokować kratek wentylacyjnych zamontowanych w górnej, dolnej lub tylnej części urządzenia.
- Przestrzeganie wyżej wymienionych instrukcji zapewni efektywne działanie urządzenia i chłodzenie przy niewielkim zużyciu energii.
- Przed pierwszym użyciem lodówki należy umyć jej wnętrze ciepłą wodą, w razie potrzeby do wody można dodać łagodnego środka myjącego. Nie należy używać ściernych lub żrących środków myjących.

Zasilanie sieciowe
- Nie można używać równocześnie kilku źródeł zasilania (zasilanie sieciowe, z gniazda zapalniczki).
- Należy sprawdzić czy napięcie sieciowe odpowiada napięciu roboczemu oznaczonemu na tabliczce znamionowej (AC 220-240V 50Hz).
- Jeśli specyfikacja elektryczna jest prawidłowa proszę podłączyć wtyczkę do uziemionego gniazda zasilania zgodnego ze specyfikacją.

Uruchomienie
- Przyciskiem POWER włączamy lodówkę.
- Lodówka wyposażona jest w elektroniczny system regulacji temperatury – termostat.
- Przyciskami STRZAŁKA W GÓRĘ / STRZAŁKA W DÓŁ ustawiamy żądaną temperaturę wewnątrz lodówki.
- Niektóre lodówki są wyposażone w przycisk TURBO, który przyspiesza proces początkowego chłodzenia lodówki.
- Na wyświetlaczu znajduje się informacja o wybranej (żądanej) temperaturze oraz aktualna temperatura wewnątrz lodówki.
- Lodówka ma wbudowany nowoczesny i najbardziej wydajny system chłodzenia DC COMPRESSOR z miękkim startem (freon R134a, CFC free).

Wyłączenie
- Naciskamy przycisk POWER aby wyłączyć lodówkę.
- Wyciągnij wtyczkę z gniazdka zasilania.

Zasilanie z gniazda zapalniczki – DC 12V
- Nie można używać równocześnie kilku źródeł zasilania (zasilanie sieciowe, z gniazda zapalniczki).
- W linii zasilania pomiędzy gniazdem zapalniczki a lodówka musi być zainstalowany bezpiecznik topnikowy.
- W przypadku zasilania z gniazda zapalniczki o napięciu DC 12V maksymalna dopuszczalna obciążalność wynosi 6.25A.
- Należy sprawdzić czy napięcie akumulatora odpowiada napięciu roboczemu lodówki oznaczonemu na tabliczce znamionowej.
- Jeżeli lodówka zasilana jest z gniazda zapalniczki samochodowej należy używać lodówki w czasie biegu silnika.
- Użytkowanie lodówki podczas wyłączonego silnika samochodowego może spowodować rozładowanie akumulatora.

Zasilanie z gniazda zapalniczki - DC 24V
Zasilanie lodówki z instalacji DC 24V (autobusy, samochody ciężarowe itp.) odbywa się zawsze poprzez podłączenie do lodówki oryginalnego zasilacza NVOX DC 24V(w zestawie tylko z wersją lodówki na DC 24V i DC 12V).

Zalecenie
Przed rozpoczęciem podróży należy wstępnie schłodzić lodówkę podłączając ją do zasilania sieciowego AC 230V.

Przechowywanie żywności
- Płyny muszą być zawsze przechowywane w lodówce w zamkniętych naczyniach.
- Cyrkulacja powietrza wewnątrz urządzenia nie może być w żaden sposób zablokowana.
- Nigdy nie należy wkładać do lodówki gorącej żywności lub napojów.
- Proszę nigdy nie trzymać w lodówce łatwopalnych cieczy i/lub gazów. **Istnieje ryzyko eksplozji!**

Rozmrażanie – czynności które należy wykonać jeżeli urządzenie ma pozostać nie używane przez dłuższy okres czasu.
Aby zapewnić prawidłową pracę lodówki należy ją regularnie rozmrażać. Aby rozmrozić lodówkę proszę odłączyć ją od zasilania i wyjąć z niej całą żywność. W razie potrzeby proszę użyć ściereczki zamoczonej w gorącej wodzie.
Po rozmrożeniu lodówki należy wytrzeć wodę suchą szmatką i wyczyścić wnętrze lodówki w taki sposób jak opisano to na początku instrukcji. Jeżeli urządzenie ma pozostać nieużywane przez dłuższy czas należy pozostawić wieko lodówki otwarte, zapobiegnie to powstaniu nieprzyjemnego zapachu.

Konserwacja
Należy regularnie myć urządzenie ciepłą wodą w razie potrzeby dodać do niej łagodnego środka myjącego.
Nie wolno używać ściernych lub żrących środków czyszczących. Należy wytrzeć do sucha umytą powierzchnię przy pomocy miękkiej ściereczki. Do czyszczenia uszczelnienia wieka należy używać tylko czystej wody, po umyciu należy pokryć uszczelnienie wieka warstwą talku. Wszelkie naprawy, zwłaszcza naprawy agregatu chłodzącego lub palnika gazowego, należy obowiązkowo powierzyć wykwalifikowanemu serwisantowi.

Specyfikacja techniczna

Dane / Model	K25P	K35P	K40Y
pojemność (L)	25	35	40
waga (kg)	ok. 20	ok. 22	ok. 25
czynnik chłodzący	freon R134a, CFC free	freon R134a, CFC free	freon R134a, CFC free
pobór mocy (W)	45 DC 12V, 55 AC 230V	45 DC 12V, 55 AC 230V	60 DC 12V, 75 AC 230V
zasilanie	DC 12V i AC 230V opcjonalnie DC 24V	DC 12V i AC 230V opcjonalnie DC 24V	DC 12V i AC 230V opcjonalnie DC 24V
klasa izolacji	I	I	I
klasyfikacja klimatyczna	SN/N	SN/N	SN/N
wymiary	szer. 340mm x głęb. 556mm x wys. 395mm	szer. 340mm x głęb. 556mm x wys. 485mm	szer. 370mm x głęb. 595mm x wys. 430mm

Dane / Model	K60P	K62P	K82P
pojemność (L)	60 w tym 10 zamrażalnika	62	82
waga (kg)	ok. 30	ok. 24	ok. 26
czynnik chłodzący	freon R134a, CFC free	freon R134a, CFC free	freon R134a, CFC free
pobór mocy (W)	60 DC 12V, 75 AC 230V	45 DC 12V, 55 AC 230V	60 DC 12V, 75 AC 230V
zasilanie	w zależności od modelu DC 12V i/lub DC 24V i/lub AC 230V	DC 12V i AC 230V opcjonalnie DC 24V	DC 12V i AC 230V opcjonalnie DC 24V
klasa izolacji	I	I	I
klasyfikacja klimatyczna	SN/N	SN/N	SN/N
wymiary	szer. 483mm x głęb. 505mm x wys. 568mm	szer. 802mm x głęb. 485mm x wys. 470mm	szer. 450mm x głęb. 774mm x wys. 555mm

Dane / Model	K110P
pojemność (L)	110 w tym 10 zamrażalnika
waga (kg)	ok. 30
czynnik chłodzący	freon R134a, CFC free
pobór mocy (W)	60 DC 12V, 75 AC 230V
zasilanie	w zależności od modelu DC 12V i/lub DC 24V i/lub AC 230V
klasa izolacji	I
klasyfikacja klimatyczna	SN/N
wymiary	szer. 470mm x głęb. 495mm x wys. 815mm

Wytyczne w zakresie ochrony środowiska:
Po zakończeniu okresu żywotności urządzenia, nie należy wyrzucać go wraz z odpadami domowymi. Urządzenie to powinno zostać zutylizowane w centralnym punkcie recyklingu domowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Symbol ten znajdujący się na urządzeniu, w instrukcji obsługi i na opakowaniu zwraca uwagę na tę ważną kwestię. Materiały, z których wytworzono to urządzenie, nadają się do przetworzenia. Recykling zużytych urządzeń gospodarstwa domowego jest znaczącym wkładem użytkownika w ochronę środowiska. W celu uzyskania informacji dotyczących punktów zbiórki należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych.

Opakowanie
Opakowanie jest w 100% materiałem podlegającym ponownemu wykorzystaniu, należy go zwrócić po wyodrębnieniu.

Produkt
Urządzenie to posiada znak zgodności z dyrektywą europejską 2012/19/ EU w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Zapewnienie właściwego przetworzenia tego produktu pomoże w uniknięciu możliwego niekorzystnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzkie.

Deklaracja zgodności EC
To urządzenie zaprojektowano, wykonano i wprowadzono na rynek zgodnie z założeniami dotyczącymi bezpieczeństwa Dyrektywy Niskonapięciowej (LVD) nr 2006/95/EC, wymaganiami zabezpieczenia Dyrektywy EMC 2004/108/EC „Kompatybilność Elektromagnetyczna" oraz wymaganiami Dyrektywy 93/68/EEC.

Serwis
Jeśli wystąpi problem, należy sprawdzić następujące kwestie:
- Czy urządzenie zamontowano w pozycji poziomej?

- Czy urządzenie ma wystarczającą wentylację?
- W razie zasilania sieciowego, sprawdzić, czy napięcie sieciowe jest prawidłowe. Czy termostat jest poprawnie ustawiony?
- W przypadku zasilania z akumulatora sprawdzić akumulator i podłączenie.
- Czy dwa tryby zasilania (sieciowe i gniazdo zapalniczki) zostały wybrane jednocześnie?
- Czy w lodówce przenośnej umieszczono za dużo produktów spożywczych naraz? Produkty należy rozmieścić w lodówce przenośnej w taki sposób, aby zapewnić swobodny przepływ powietrza wewnątrz niej. Nie używać kawałków kartonu lub plastiku jako przegródek.
- Naczynia zawierające płyny powinny być zamknięte.

Jeśli, po sprawdzeniu powyższych punktów, lodówka nadal nie działa, należy skontaktować się z działem serwisu.