

Instrukcja montażu kamery cofania

Sposób podłączenia kamery:

1. Kabel sygnałowy (żółty RCA Cinch) należy podłączyć do wejścia video/cam w monitorze
2. Przewód zasilający:
 - czerwony - "plus"
 - czarny - "masa"
3. Przewód czarny należy podłączyć do masy, czerwony przewód należy podłączyć do +12V lampy cofania. Załączenie kamery następuje po wrzuceniu biegu wstecznego.

